



## Biesenführung (K2) für PFAFF OV coverstyle 4850 , coverlock 4852 , 4862 , 4872 , creative 4874

Art. Nr.: 820 310-096

Biesenführung (s. mehr Informationen)

**14,50 €**

**Hersteller:** Pfaff

Sofort lieferbar



### Biesenführung K2

**Für Biesen mit Beilauffaden verwenden Sie die Biesenführung K2 (820 310-096) zusammen mit dem Biesenfuß K (820 312-096)**

- 1.** Stellen Sie die Overlock auf einen schmalen 2-fach-Coverstich ein.
- 2.** Setzen Sie den Biesenfuß K ein.
- 3.** Führen Sie den Faden durch die linke Aussparung in der Biesenführung K2.
- 4.** Öffnen Sie die linke Seitenklappe der Overlock und setzen Sie den Stift an der Biesenführung K2 in das Loch der Stichplatte ein. Schließen Sie die Klappe.
- 5.** Legen Sie den Faden unter die Rille am Biesenfuß, sodaß ein Stück von etwa 5cm hinter dem Nähfuß herausragt.
- 6.** Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben auf den Faden und unter den Nähfuß. Senken Sie die Nadeln in den Stoff und senken Sie den Nähfuß ab.



**7.** Nähen Sie die ersten Stiche. Stoppen Sie und schneiden Sie die Fäden nahe am Nähfuß ab.  
Nähen Sie mit mittlerer Geschwindigkeit weiter.

**Empfohlene Stoffe:** leichter Stoff

**Sie können die Biesenführung K2 auch mit dem Band- und Tressenfuß Q verwenden, und so dekorative Besätze kreieren.**

- 1.** Stellen Sie die Overlock auf einen Rollsaum- oder einen schmalen- oder einen breiten 3-Faden-Overlockstich ein.
  - 2.** Fädeln Sie Ziergarn in den Obergreifer und Allzweck-Overlockgarn in die Nadel und den Untergreifer ein.
  - 3.** Setzen Sie den Band- und Tressenfuß Q ein und stellen Sie das Schnittbreitenrad auf die weiteste Einstellung. Bewegen Sie das Schneidemesser in die unterste Position.
  - 4.** Führen Sie eine schmale Kordel oder ein schmales Band durch die rechte Aussparung an der Biesenführung K2.
  - 5.** Öffnen Sie die linke Klappe der Overlock und setzen Sie den Stift an der Unterseite der Biesenführung K2 in das Loch der Stichplatte ein. Schließen Sie die Klappe.
  - 6.** Positionieren Sie die Kordel rechts von der Nadel und senken Sie den Nähfuß ab.
  - 7.** Nähen Sie mit gleichmäßiger Geschwindigkeit.
- Empfohlene Stoffe:** Kordel oder Band.
- Die Biesenführung K2 ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:  
coverstyle 4850
- coverlock 4852
- coverlock 4862
- coverlock 4872
- coverlock creative 4874

