



Biesenfuß (K) für PFAFF OV coverstyle 4850 / coverlock 4852 , 4862 , 4872 / creative 4874

Art. Nr.: 820 311-096

Biesenfuß (s. mehr Informationen)

24,95 €

Sofort lieferbar



Biesenfuß K

Mit dem Biesenfuß K (820 311-096) können Sie zusammen

mit der Biesenzunge K1 (820 312-096)

oder der Biesenführung K2 (820 310-096)

Biesen mit und ohne Kordel einnähen.

1. Stellen Sie die Overlock auf einen schmalen 2-fach-Coverstich ein.

2. Setzen Sie den Biesenfuß K ein.

3. Öffnen Sie die linke Seitenklappe der Overlock. Schieben Sie die Biesenzunge K1 unter die Rille am Biesenfuß und setzen Sie den Stift an der Führung in das Loch der Stichplatte ein. Schließen Sie die Klappe.

4. Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben auf die Führung und unter den Nähfuß.



5. Senken Sie die Nadeln in den Stoff und senken Sie den Nähfuß ab.

6. Nähen Sie die ersten Stiche. Stoppen Sie und schneiden Sie die Fäden nahe am Nähfuß ab.
Nähen Sie mit mittlerer Geschwindigkeit weiter.

Empfohlene Stoffe: leichter Stoff

Tip: Verwenden Sie die Nähfußkante als Führung für die nächste Biese oder auch die Quiltführung, wenn Sie größere Abstände zwischen den Biesen wünschen.

Dieses Set ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle
coverstyle 4850

coverlock 4852

coverlock 4862

coverlock 4872

coverlock creative 4874