



## Fagottführung (F2) für PFAFF OV coverstyle 4850 / coverlock 4852 , 4862 , 4872 / creative 4874

Art. Nr.: 820 308-096

Fagottführung (s. mehr Informationen)

**17,95 €**

**Hersteller:** Pfaff  
Sofort lieferbar



### **Fagottführung F2**

**Die Fagottführung F2 wird mit dem Klarsichtfuß F (Standardzubehör) verwendet, um zwei fertig genähte Stoffteile mit gleichmäßigem Abstand zusammenzufügen.**

**Im offenen Bereich ist der Greiferfaden des Coverstichs zu sehen.**

**Hier lässt sich prima ein schmales Band oder ein Ziergarn einweben.**

- 1. Stellen Sie die Overlock auf einen breiten 2-fach-Coverstich ein.**
- 2. Öffnen Sie die linke Klappe der Overlock und setzen Sie den Stift an der Unterseite der Fagottführung F2 in das Loch der Stichplatte ein. Schließen Sie die Klappe.**
- 3. Bügeln Sie auf zwei Stoffstücken einen 1,5cm-Saum nach links um. Für beste Ergebnisse sollten Sie die Schnittkanten des Stoffs mit einem 2-Faden oder 3-Faden-Überwendlichstich versäubern .**
- 4. Legen Sie die umgebügelten Stoffkanten in die beiden Seiten der Fagottführung F2 ein. Legen Sie beide Stoffe unter den Nähfuß und senken Sie die Nadeln zum Fixieren in den Stoff.**



*Senken Sie den Nähfuß.*

**5.** *Nähen Sie mit niedriger Nähgeschwindigkeit. Achten Sie beim Weiternähen darauf, daß der Stoff korrekt geführt wird.*

**Empfohlene Stoffe:** *leichter Stoff*

Die Fagottführung F2 ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

coverstyle 4850

coverlock 4852

coverlock 4862

coverlock 4872

coverlock creative 4874

( vorherige Teile-Nr. 29-924 993-82/020 )