Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Fagottführung (F2) für PFAFF OV coverstyle 4850 / coverlock 4852 , 4862 , 4872 / creative 4874

Art. Nr.: 820 308-096
Fagottführung (s. mehr Informationen)



17,95 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar

Fagottführung F2

Die Fagottführung F2 wird mit dem Klarsichtfuß F (Standardzubehör) verwendet, um zwei fertig genähte Stoffteile mit gleichmäßigem Abstand zusammenzufügen.

Im offenen Bereich ist der Greiferfaden des Coverstichs zu sehen.

Hier lässt sich prima ein schmales Band oder ein Ziergarn einweben.

1. *Stellen Sie die Overlock auf einen breiten 2-fach-Coverstich ein.*

2. *Öffnen Sie die linke Klappe der Overlock und setzen Sie den Stift an der Unterseite der Fagottführung F2 in das Loch der Stichplatte ein. Schließen Sie die Klappe.*

3. *Bügeln Sie auf zwei Stoffstücken einen 1,5cm-Saum nach links um. Für beste Ergebnisse sollten Sie die Schnittkantem des Stoffs mit einem 2-Faden oder 3-Faden-Überwendlichstich versäubern .*

4. *Legen Sie die umgebügelten Stoffkanten in die beiden Seiten der Fagottführung F2 ein. Legen Sie beide Stoffe unter den Nähfuß und senken Sie die Nadeln zum Fixieren in den Stoff.*

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Senken Sie den Nähfuß.

***5.** Nähen Sie mit niedriger Nähgeschwindigkeit. Achten Sie beim Weiternähen darauf, daß der Stoff korrekt geführt wird.*

***Empfohlene Stoffe:** leichter Stoff*

Die Fagottführung F2 ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

coverstyle 4850

coverlock 4852

coverlock 4862

coverlock 4872

coverlock creative 4874

(vorherige Teile-Nr. 29-924 993-82/020)