Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Kappnahtführung (F4) für PFAFF OV coverstyle 4850 / coverlock 4852 , 4862 , 4872 / creative 4874

Art. Nr.: 820 309-096
Kappnahtführung (s. mehr Informationen)



19,50 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar

Kappnahtführung F4

Die Kappnahtführung F4 wird zusammen mit dem Klarsichtfuß (F) vom Standardzubehör verwendet,

um beim Nähen automatisch Kappnähte zu falten.

1. *Stellen Sie die Overlock auf einen breiten 2-fach-Coverstich ein.*

2. *Setzen Sie den Klarsichtfuß F ein.*

3. *Öffnen Sie die linke Klappe der Overlock und setzen Sie den Stift an der Unterseite der Kappnahtführung F4 in das Loch der Stichplatte ein.*

Schließen Sie die Klappe.

4. *Falten Sie 5cm des unteren Stoffs 1cm auf die rechte Seite (die rechten Seiten liegen aufeinander). Legen Sie die Stoffseite nach oben,*

in den linken unteren Teil der Führung. Schieben Sie die Schnittkante des Stoffs in die Führung, sodass sie in die Kurve gefaltet wird.

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

5. *Falten Sie 5cm des oberen Stoff in den rechten oberen Teil der Führung.*

6. *Legen Sie den oberen und unteren Stoff unter den Nähfuß, senken Sie die Nadeln in den Stoff und senken Sie den Nähfuß.*

7. *Nähen Sie die ersten Stiche und schneiden Sie die Fäden nahe am Nähfuß ab. Achten Sie beim Weiternähen darauf, dass der Stoff korrekt geführt wird.*

Empfohlene Stoffe: *Jeansstoff, Twill und Stoffe, die eine extra haltbare Naht brauchen.*

Die Kappnahtführung ***F4*** ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

coverstyle 4850

coverlock 4852

coverlock 4862

coverlock 4872

coverlock creative 4874

(vorherige Teile Nr. 29-924 993-82/009)