



## Kappnahtführung (F4) für PFAFF OV coverstyle 4850 / coverlock 4852 , 4862 , 4872 / creative 4874

Art. Nr.: 820 309-096

Kappnahtführung (s. mehr Informationen)

**19,50 €**

**Hersteller:** Pfaff

Sofort lieferbar



### **Kappnahtführung F4**

**Die Kappnahtführung F4 wird zusammen mit dem Klarsichtfuß (F) vom Standardzubehör verwendet,**

**um beim Nähen automatisch Kappnähte zu falten.**

**1. Stellen Sie die Overlock auf einen breiten 2-fach-Coverstich ein.**

**2. Setzen Sie den Klarsichtfuß F ein.**

**3. Öffnen Sie die linke Klappe der Overlock und setzen Sie den Stift an der Unterseite der Kappnahtführung F4 in das Loch der Stichplatte ein.**

*Schließen Sie die Klappe.*

**4. Falten Sie 5cm des unteren Stoffs 1cm auf die rechte Seite (die rechten Seiten liegen aufeinander). Legen Sie die Stoffseite nach oben,**

*in den linken unteren Teil der Führung. Schieben Sie die Schnittkante des Stoffs in die Führung, sodass sie in die Kurve gefaltet wird.*



**5.** Falten Sie 5cm des oberen Stoff in den rechten oberen Teil der Führung.

**6.** Legen Sie den oberen und unteren Stoff unter den Nähfuß, senken Sie die Nadeln in den Stoff und senken Sie den Nähfuß.

**7.** Nähen Sie die ersten Stiche und schneiden Sie die Fäden nahe am Nähfuß ab. Achten Sie beim Weiternähen darauf, dass der Stoff korrekt geführt wird.

**Empfohlene Stoffe:** Jeansstoff, Twill und Stoffe, die eine extra haltbare Naht brauchen.

Die Kappnahtführung **F4** ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

coverstyle 4850

coverlock 4852

coverlock 4862

coverlock 4872

coverlock creative 4874

( vorherige Teile Nr. 29-924 993-82/009 )