Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Kräuselfuß (G) für PFAFF OV hobbylock 4842 / coverstyle 4850 / coverlock 4852 , 4862 , 4872 / creative 4874

Art. Nr.: 820 318-096
Kräuselfuß (s. mehr Informationen)

29,95 €



Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar

Kräuselfuß G

Der Kräuselfuß eignet sich perfekt für das gleichzeitige Nähen und Kräuseln von zwei Stofflagen.

Mit einem höheren Differentialtransport und einer Anpassung der Stichlänge können Sie stärkere Kräuselungen erzielen.

1. Stellen Sie die Overlock auf einen 4-Faden-Überwendlich ein.

Den Differentialtransport stellen Sie auf 2.

2. Setzen Sie den Kräuselfuß (G) ein.

3. Legen Sie die untere Stofflage rechts auf rechts zwischen Stichplatte und Kräuselfuß.

4. Legen Sie die obere Stofflage in die Öffnung des Kräuselfußes und richten Sie sie mit der rechten Seite nach unten mit der unteren Lage aus.

5. Senken Sie den Nähfuß und beginnen Sie mit dem Nähen.

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Halten Sie die obere Stofflage gespannt, während Sie die untere Lage ohne Spannung führen, und nähen Sie die beiden Lagen während des automatischen Kräuselns zusammen.

Empfohlene Stoffe: leichter Stoff

Tipp: Erhöhen Sie bei Bedarf die Fadenspannung

Der Kräuselfuß (G) ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

coverlock creative 4874

coverlock 4872

coverlock 4862

coverlock 4852

coverstyle 4850

hobbylock 4842

(vorherige Teile-Nr. 29-924 993-82/018)