Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

# Spitzen- und Bortenführung (H1) für PFAFF OV coverstyle 4850 / coverlock 4852 , 4862 , 4872 / creative 4874

Art. Nr.: 820 303-096
Spitzen- und Bortenführung H1 (s. mehr Informationen)

**14,95 €**




**Hersteller:** Pfaff
Sofort lieferbar

***Spitzen- und Bortenführung H1***

***Die Spitzen- und Bortenführung wird zusammen mit dem Mehrzweckfuß M (Art. 820 302-096) verwendet, um Spitze oder Borten an die Stoffunterseite zu Nähen.***

***1.*** *Stellen Sie die Overlock auf einen breiten 2-fach-Coverstich, den schmalen Coverstich oder den 3-fach Coverstich ein.*

***2.*** *Setzen Sie den Mehrzweckfuß M und die Spitzen- und Bortenführung H1 ein.*

***3.*** *Falten Sie 6mm des Stoffs für den Saum um und "bügeln" Sie ihn mit den Fingern oder mit dem Bügeleisen.*

***4.*** *Legen Sie die gefaltete Kante in die Spitzen- und Bortenführung H1 und schieben Sie den Stoff unter den Nähfuß.*

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

***5.*** *Legen Sie die Spitze auf die rechte Seite der Spitzen- und Bortenführung H1 und unter den Nähfuß.*

***6.*** *Nähen Sie die ersten Stiche und justieren Sie die Stichposition mit der Schraube am Nähfuß, sodass der rechte Stich so nahe wie möglich an der Kante liegt.*

*Halten Sie den Stoff in der linken und die Spitze in der rechten Hand und nähen Sie weiter.*

***Empfohlene Stoffe****: Batist, Baumwolle, Trikot*

Die Spitzen- und Bortenführung ( H1 ) ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

coverstyle 4850

coverlock 4852

coverlock 4862

coverlock 4872

coverlock creative 4874