Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

## Blindstich- und Spitzennähfuß für Singer OV Quantumlock 14T 957DC, 14T 967DC, 14T 968DC

Art. Nr.: 620 08 69-96 / 620 11 77-96 Blindstich- und Spitzennähfuß (s. mehr Informationen)

19,95 €

Hersteller: Singer Sofort lieferbar



## Blindstich- und Spitzennähfuß

Der Blindstichfuß eignet sich perfekt fürs Nähen von unsichtbaren Säumen und zum Annähen von Spitze.

Der Saum wird in einem Arbeitsgang abgeschnitten, genäht und versäubert.

## Blindsaum:

- 1. Stellen Sie die Overlock auf den gewünschten Stich ein.
- 2. Setzen Sie den Blindstichfuß ein.
- 3. Falten und bügeln Sie den Saum um. Legen Sie den Saum zur rechten Seite des Stoffs auf sich

selbst um. Lassen Sie 6 mm der Kante überstehen (siehe Abbildung).

4. Legen Sie den Saum unter den Nähfuß, sodass der Umbruch an der Führung des Nähfußes

anliegt.

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

service.de

**5.** Stellen Sie die Führung mit der Führungsschraube so ein, dass die Nadel gerade einen Faden

der Bruchkante erfasst.

- **6.** Führen Sie den Stoff beim Nähen so, dass die Bruchkante immer an der Führung anliegt.
- 7. Öffnen Sie den Stoff und bügeln Sie ihn leicht von links.
- **8.** Nähen Sie zunächst ein Probestück mit Stoffresten, bevor Sie sich an das eigentliche Nähprojekt machen

## Spitze:

- 1. Stellen Sie die Overlock-Maschine auf den gewünschten Stich ein.
- 2. Setzen Sie den Blindstichfuß ein.
- 3. Legen Sie die Spitze mit der linken Seite an die rechte Seite des Stoffs an.
- **4.** Legen Sie den Stoff so unter den Nähfuß, dass er rechts von der Führung übersteht. Der Ansatz

der Spitze soll an der linken Seite der Führung anliegen.

**5.** Stellen Sie die Führung mit der Führungsschraube so ein, dass die Nadel gerade den Ansatz der

Spitze erfasst.

- **6.** Führen Sie den Stoff beim Nähen so, dass Ansatz der Spitze immer an der Führung anliegt.
- **7.** Öffnen Sie die Spitze nach dem Nähen so, dass sie flach liegt. Legen Sie die Nahtzugabe um

die Stoffrückseite um und bügeln Sie darüber.

8. Bei Verwendung von Spitzeneinsätzen wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

Der Blindstich- und Spitzennähfuß ist passend für die Singer Overlock-Modelle:

Ouantumlock 14T 957 DC

Quantumlock 14T 967 DC

Quantumlock 14T 968 DC

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

Nähmaschinen-Ersatzteile.com
Ersatzteile für Nähmaschinen aller Fabrikate

Art. Nr.: 620 08 69-96 / 620 11 77-96 | Blindstich- und Spitzennähfuß für Singer OV Quantumlock 14T 957DC , 14T 967DC , 14T 968DC