



## Blindstichfuß für Singer OV 14u 544 - 14u 557 / 14SH 644 - 14SH 754 / 14HD 854

Art. Nr.: 620 08 17-96 / 620 11 70-96

Blindstichfuß (s. mehr Informationen)

**18,95 €**

**Hersteller:** Singer

Sofort lieferbar



Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH

### Blindstichfuß

**Dieser Fuß eignet sich zum Annähen von Armbündchen sowie für Rock und Hosensäume, bei denen die Naht unsichtbar bleiben soll.**

### Vorbereiten der Maschine

- Nadelstellung: rechts
- Stichtyp: 3-Faden-Overlockstich oder 3-Faden-Flatlockstich
- Stichlänge: 4-5 mm
- Differenzialtransporthebel: Normalstellung
- Obermesser: Arbeitsstellung

### Nähen

1. Das Nähgut wie abgebildet falten und unter den Nähfuß legen.
2. Schraube (A) lösen und Abstandslineal so einstellen, dass die Nadel auf dem Bruch in den Stoff einsticht.



**3.** Das Nähgut während des Nähens leicht führen, sodass die Nadel im Oberstoff nur einen Faden erfasst.

Der Blindstichfuß ist passend für die **Singer** Overlock Modelle:

14U 544 , 14U 554 , 14U 555 , 14U 557

14SH 644 , 14SH 654

14SH 744 , 14SH 754

14HD 854 Heavy Duty

( alte Teile-Nr. 550623 und 620 08 17-96 )