

## Garneinnähfuß für Singer OV 14u 544 - 14u 557 / 14SH 644 - 14SH 754 / 14HD 854

Art. Nr.: 620 08 20-96 / 620 11 73-96 Garn- / Kordeleinnähfuß (s. mehr Informationen)

9,95 €

Hersteller: Singer Sofort lieferbar



## Garn- / Kordeleinnähfuß

Dieser Fuß wird zum Einnähen von Garn, Nylonschnur etc. bis zu einer Stärke von 1 mm verwendet.

Dies ergibt einen welligen oder steiferen Saum (z. B. an Hochzeitskleidern und Gardinen).

## Vorbereiten der Maschine

- Nadelstellung: Rechts
- Stichtyp: 2-Faden-Untergreifer-Rollsaum oder 3-Faden-Obergreifer-Rollsaum
- Stichlänge: 2 mm
- Differenzialtransporthebel: Normalstellung
- Obermesser: Arbeitsstellung

## Nähen

1. Den Stoff unter den Nähfuß legen.

Seite 1 Art. Nr.: 620 08 20-96 / 620 11 73-96 | Garneinnähfuß für Singer OV 14u 16.10.2025



Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

- **2.** Garn (oder Nylonschnur) durch Schlitz (A) und unter Finger (B) des Nähfußes einfädeln.
- 3. Machen Sie eine Nähprobe.

Der Garnannähfuß ist passend für die Singer Overlock Modelle:

14U 544 , 14U 554 , 14U 555 , 14U 557 14SH 644 , 14SH 654

14SH 744, 14SH 754

14HD 854 Heavy Duty

(alte Teile-Nr. 550770)