# Gummibandannähfuß für Singer OV 14u 544 - 14u 557 / 14SH 644 - 14SH 754 / 14HD 854

Art. Nr.: 620 08 15-96 / 620 11 67-96

Gummibandannähfuß (s. mehr Informationen)

18,95 €

**Hersteller:** Singer Sofort lieferbar



### Gummibandannähfuß

Mit diesem Fuß lässt sich ein Gummiband an das Kleidungsstück annähen, wobei der Grad der Zusammenziehung je nach Bedarf bestimmt werden kann.

Der Fuß kann auch dazu verwendet werden, ein Band so anzunähen, dass bei elastischem Material ein Ausdehnen der Nähte verhindert wird.

#### Vorbereiten der Maschine

- · Nadelstellung: Links oder rechts, oder links und rechts
- Stichtyp: 3-Faden-Overlockstich oder 4-Faden-Stretch-Overlock-Sicherheitsstich
- Stichlänge: 3-5 mm
- Differenzialtransporthebel: Normalstellung
- · Obermesser: Arbeits- oder Ruhestellung

#### Nähen

**1.** Vor der Montage des Nähfußes muss das Gummiband in den Fuß eingelegt und der Dehnungsgrad

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

an Schraube (A) eingestellt werden.

- 2. Nähfuß an der Maschine befestigen.
- 3. 2-3 Stiche nähen und dabei das Gummiband leicht zur Maschinenrückseite ziehen.
- 4. Das Gummiband weiter an den Stoff annähen und dabei leicht am Gummibandende ziehen.

## Der Gummibandannähfuß ist passend für die Singer Overlock Modelle:

14U 544, 14U 554, 14U 555, 14U 557 14SH 644, 14SH 654

14SH 744, 14SH 754

14HD 854 Heavy Duty

(550621 oder 620 08 15-96)