



## Gummibandannähfuß für Singer OV 14u 544 - 14u 557 / 14SH 644 - 14SH 754 / 14HD 854

Art. Nr.: 620 08 15-96 / 620 11 67-96

Gummibandannähfuß (s. mehr Informationen)

**18,95 €**

**Hersteller:** Singer

Sofort lieferbar



### Gummibandannähfuß

**Mit diesem Fuß lässt sich ein Gummiband an das Kleidungsstück annähen, wobei der Grad der Zusammenziehung je nach Bedarf bestimmt werden kann.**

**Der Fuß kann auch dazu verwendet werden, ein Band so anzunähen, dass bei elastischem Material ein Ausdehnen der Nähte verhindert wird.**

### Vorbereiten der Maschine

- Nadelstellung: Links oder rechts, oder links und rechts
- Stichtyp: 3-Faden-Overlockstich oder 4-Faden-Stretch-Overlock-Sicherheitsstich
- Stichlänge: 3-5 mm
- Differenzialtransporthebel: Normalstellung
- Obermesser: Arbeits- oder Ruhestellung

### Nähen

**1. Vor der Montage des Nähfußes muss das Gummiband in den Fuß eingelegt und der Dehnungsgrad**



- an Schraube (A) eingestellt werden.*
- 2.** *Nähfuß an der Maschine befestigen.*
- 3.** *2-3 Stiche nähen und dabei das Gummiband leicht zur Maschinenrückseite ziehen.*
- 4.** *Das Gummiband weiter an den Stoff annähen und dabei leicht am Gummibandende ziehen.*

Der **Gummibandannähfuß** ist passend für die **Singer** Overlock Modelle:

14U 544 , 14U 554 , 14U 555 , 14U 557

14SH 644 , 14SH 654

14SH 744 , 14SH 754

14HD 854 Heavy Duty

( 550621 oder 620 08 15-96 )