



## Kräuselfuß für Singer OV 14u 544 - 14u 557 / 14SH 644 - 14SH 754 / 14HD 854

Art. Nr.: 620 08 14-96 / 620 11 68-96

Kräuselfuß (s. mehr Informationen)

**18,95 €**

**Hersteller:** Singer

Sofort lieferbar



### Kräuselfuß

**Dieser Fuß eignet sich besonders gut zum Kräuseln einer Stofflage beim Nähen von Stufenrücken, Passen, Armbündchen, Rockrüschen usw.**

**Mit diesem Fuß werden in einem Arbeitsgang zwei Stoffteile zusammengenäht, wobei die untere Stofflage gekräuselt wird.**

### Vorbereiten der Maschine

- Nadelstellung: Links oder rechts, oder links und rechts
- Stichtyp: 3-Faden-Overlockstich oder 4-Faden-Overlockstich
- Stichlänge: 3-5 mm
- Differenzialtransporthebel: Kräuselstellung
- Obermesser: Arbeitsstellung

### Nähen



**1.** Zwei Stofflagen so einlegen, dass sich die Trennplatte (A) zwischen der oberen und der unteren

Stofflage befindet..

**2.** 2-3 Stiche nähen.

**3.** Während des Nähens die beiden Stofflagen halten und leicht führen.

Der Kräuselfuß ist passend für die **Singer** Overlock Modelle:

14u 544 , 14u 554 , 14u 555 , 14u 557

14SH 644 , 14SH 654 ,

14SH 744 , 14SH 754

14HD 854 Heavy Duty

( frühere Teile-Nr. 550620 )