



Kräuselfuß für Singer OV Quantumlock 14T 957DC , 14T 967DC , 14T 968DC

Art. Nr.: 620 08 83-96 / 620 11 79 96

Kräuselfuß (s. mehr Informationen)

21,95 €

Hersteller: Singer

Sofort lieferbar



Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH

Kräuselfuß

Der Kräuselfuß eignet sich perfekt für das gleichzeitige Nähen und Kräuseln von bis zu zwei Stofflagen

(die untere Stofflage wird dabei gekräuselt und die obere bleibt glatt).

Für dünne und mitteldicke unelastische Stoffe.

- 1. Stellen Sie die Overlock auf den gewünschten Stich ein.**
- 2. Setzen Sie den Kräuselfuß ein.**
- 3. Legen Sie die zu kräuselnde untere Stofflage mit der rechten Seite nach oben zwischen Stichplatte und Kräuselfuß, bis hin zum Messer.**
- 4. Legen Sie die obere Stofflage in die Öffnung des Kräuselfußes und richten Sie sie mit der rechten Seite nach unten an der unteren Lage aus.**
- 5. Senken Sie den Nähfuß ab und beginnen Sie mit dem Nähen. Führen Sie den Stoff an der Stoffführung entlang und achten Sie darauf, dass die untere Stofflage beim Transportieren locker gekräuselt wird.**



Tipp: So erhalten Sie einen noch volleren Kräuseleffekt:

- Erhöhen Sie die Oberfadenspannung.
- Stellen Sie den Differentialtransport auf einen höheren Wert ein.
- Stellen Sie die Stichlänge auf einen höheren Wert ein.

Sie können auch eine einzelne Stofflage kräuseln, indem Sie sie unter den Nähfuß legen und Stichlänge, Differentialtransport sowie Oberfadenspannung wie gewünscht einstellen.

Der Kräuselfuß ist passend für die **Singer** Overlock-Modelle:

Quantumlock 14T 957 DC

Quantumlock 14T 967 DC

Quantumlock 14T 968 DC