



## Spitzenannähfuß für Singer OV 14u 544 - 14u 557 / 14SH 644 - 14SH 754 / 14HD 854

Art. Nr.: 620 08 19-96 / 620 11 72-96

Spitzenannähfuß (s. mehr Informationen)

**14,95 €**

**Hersteller:** Singer

Sofort lieferbar



### **Spitzenannähfuß**

**Dieser Fuß wird zum Zusammennähen von Spitze oder Bordüren verwendet, aber auch zum Annähen auf das Nähgut.**

### **Vorbereiten der Maschine**

- Nadelstellung: Rechts
- Stichtyp: 3-Faden-Overlock oder 3-Faden-Standardrollsaum
- Stichlänge: 1,5-3 mm
- Differenzialtransporthebel: Normalstellung
- Obermesser: Arbeits- oder Ruhestellung

### **Nähen**

**1.** Den Stoff unter den Führungsfinger (A) und die Spitze auf den Führungsfinger (A) legen.

**2.** Falls erforderlich, Schraube (C) lösen und die Führungsplatte (B) zur Einstellung der Stichbreite



*nach links oder rechts schieben.*

**3.** Schraube (C) anziehen.

**4.** Spitze entlang der Führungsplatte (B) führen und nähen.

**Hinweis:** Falls keine Notwendigkeit besteht, die Stoffkante zu beschneiden, können Sie Stoff und

Spitze auf den Führungsfinger (A) legen. Dabei das Obermesser in Ruhestellung bringen.

Der Spitzenfuß ist passend für die **Singer** Overlock-Modelle:

14U 544 , 14U 554 , 14U 555 , 14U 557

14SH 644 , 14SH 654 , 14SH 744 , 14SH 754

14HD 854 Heavy Duty