



## Anlasser für Brother CS 10 , CS 70 , CS 120WT

Art. Nr.: 18768

Model T / FC-322

**39,50 €**

**Hersteller:** Brother

Sofort lieferbar



### **Fußanlasser Model T / FC-322**

Der Anlasser ist passend für die **Brother** CS-Modelle:

CS 10

CS 70

CS 120WT