



Anlasser für Husqvarna s2-Serie Computer / Freesia / Lily / Rose / Angelica / Interlude / Iris / Lisa / Sophia / Scandinavia / Victoria / Viva (ohne Kabel)

Art. Nr.: 10644

Fußanlasser Typ FR2 passend für Husqvarna verschiedene Modelle (s. mehr Informationen)

54,95 €

Hersteller: Husqvarna

Sofort lieferbar



Anlasser

Der Fußanlasser wird ohne Kabel geliefert und ist passend für die **Husqvarna**-Modelle:

Computer 1140

Computer 350 , 400 , 400le , 500

Lily 530 , 540 , 550

Rose 600 , 605

Lily 535 , 545 , 555

Angelica

Freesia 415 - 425

Interlude 435 , 445



Iris , Lisa , Sophia

Scandinavia 200 , Scandinavia 300 , Scandinavia 400

Victoria , Viva