



Anlasser für Husqvarna s2-Serie Freesia / Lily / Rose (ohne Kabel)

Art. Nr.: 10644

Fußanlasser Typ FR2 passend für Husqvarna
verschiedene Modelle (s. mehr Informationen)

49,95 €

Sofort lieferbar



Anlasser

Der Fußanlasser wird ohne Kabel geliefert und ist passend für die **Husqvarna**-Modelle:

Freesia 415 - 425

Lily 530 , 540 , 550

Lily 535 , 545 , 555

Rose 600 , 605

(Die passende Verkabelung ist unter de Artikel-Nr. 08725 erhältlich)