



## Anlasser für Singer Inspiration 4205 , 4206 , 4210 , 4212 , 4218 , 4220 , 4228

Art. Nr.: 14840

Fußanlasser Typ FC-2902D 230Volt

**79,50 €**

**Hersteller:** Singer  
Sofort lieferbar



### **Anlasser**

Der Fußanlasser ist passend für die **Singer** Inspiration-Modelle:

Inspiration 4205 , 4206

Inspiration 4210 , 4212 , 4218

Inspiration 4220 , 4228

Fußanlasser Typ FC-2902D

AC 220-240Volt

50/60Hz

1.0 A

