



Anlasserbuchse für Brother CS 10 , CS 70 , CS 120WT

Art. Nr.: 18766

12,95 €

Hersteller: Brother
Sofort lieferbar



Anlasserbuchse

Die Anlasserbuchse ist passend für die **Brother** CS-Modelle:

CS 10
CS 70

CS 120WT