



## Anlasserbuchse für Singer Confidence 7640

Art. Nr.: 18826

**18,95 €**

**Hersteller:** Singer  
Sofort lieferbar



### **Anlasserbuchse**

Die Anlasserbuchse ist passend für das **Singer** Confidence-Modell:

Confidence 7640