



## Anlasserbuchse für Singer Confidence / Cosmo / Curvy

Art. Nr.: 11957

Komplett mit Hauptschalter und Steckdose (s.  
mehr Informationen)

**12,95 €**

**Hersteller:** Singer  
Sofort lieferbar



### **Anlasserbuchse**

Die Anlasserbuchse wird komplett mit Netzschalter und Steckdose geliefert und ist passend für die **Singer**-Modelle:

Confidence 7463 , 7465 , 7467 , 7469 , 7469Q , 7470

Cosmo 7422 Advance , 7424 , 7426 , 7436 Ingenuity , 7442 , 7444 , 7446 Precision , 7464 , 7466 , 7468

Curvy 8763 , 8770 , 8780 , 2009 Athena , 5625 Stylist II

**!! Diese wird komplett mit Hauptschalter, Anlasserbuchse und Netzsteckerbuchse geliefert !!**