



## Anlasserbuchse für Singer Symphonie III / 70 / 90s / Heritage 8768

Art. Nr.: 11957

Komplett mit Hauptschalter und Steckdose (s. mehr Informationen)

**12,95 €**

**Hersteller:** Singer

Sofort lieferbar



### Anlasserbuchse

Die Anlasserbuchse wird komplett mit Netzschalter und Steckdose geliefert und ist passend für die **Singer**-Modelle:

Symphonie III (7563) , 7363

70

90s

Heritage 8768

**!! Diese wird komplett mit Hauptschalter, Anlasserbuchse und Netzsteckerbuchse geliefert !!**