



Zickzackfuß (mit Nivelliertaste) für Brother

Art. Nr.: F053N

Zickzackfuß (s. mehr Informationen)

UVP 16,95 €

7,50 €

Hersteller: Brother
Sofort lieferbar



Zickzackfuß (mit Nivelliertaste)

Zum normalen Nähen mit gleichmäßigen Stichen. Mit der Nivelliertaste wird der Nähfuß z.B. beim Übernähen dicker Säume gerade gehalten.

Der Nähfuß ist passend für die Maschinen der Kategorien: ABCDEFMN

A Innov'is I

Innov'is 1500 , 1500D , 2500D , 4000 , 4000D , 4500D

Innov'is QC 1000

B Innov'is 1000 , 1200 , 1250

Innov'is 1040SE , 1100 , 1300 , 1800Q

Innov'is 100 , 150 , 200 , 350 , 400 , 550 , 600

Innov'is NX 650 , 450Q , 450 , 250

Innov'is 700E II , 700E , 750E



PE-750D , 700 II , 700

C Innov'is 900 , 900D , 950 , 955 , HE-240

Innov'is 500D , 500

CS-8150 , 8130 , 8120 , 8080 , 8070 , 8060 , 80

D Innov'is 10A , 15 , 20 , 27 , 30 , 35 , 50 , 55

Innov'is A16 , A50 , A60 , A80 , A150

Innov'is F400 , F410 , F420 , F460

Innov'is NX600 , 400Q , 400 , 200

PC420 , PC210

E BC-1000 , 2100 , 2300 , 2500

CS100 , 4000 , 6000

ES-2000 , 2200 , 2400

F PS-3100 , 3700

PS-53 , 55 , 57

PS-2250 , 2360 , 2470

M PC-2800 , 3000 , 6000

Super Ace I , II , III , e

CS-8072

N PS-2200 , 2300 , 2500

Star 110 , 120E , 130E , 140E

