



## Gummibandannähfuß für Gritzner tipmatic , tiptronic

Art. Nr.: 19344

Gummibandannähfuß (s. mehr Informationen)

**19,95 €**

Sofort lieferbar



### **Gummibandannähfuß**

**Der Gummibandannähfuß führt, spannt und näht 6 - 12 mm breites Gummiband in einem Arbeitsgang.**

**Verwenden Sie ihn für Sport- und Freizeitkleidung, Wäsche und vieles mehr.**

**1.** Stellen Sie das dunkelgraue, mit Nummern versehene Rädchen am Gummibandannähfuß ein,

*richten Sie die Zahl an dem kleinen Metallpfeil aus. Je höher die Zahl, desto stärker wird das Gummiband gespannt. Die Steifigkeit des Bands wirkt sich auf das Nähergebnis aus.*

**2.** Drücken Sie die dunkelgraue Rolle zum Rädchen und heben Sie sie hoch.

**3.** Schieben Sie das Gummiband in den langen Schlitz des Nähfußes.

**4.** Drehen Sie die Rolle, bis ihre mittlere Aussparung der Breite des Gummibands entspricht, damit

*das Band gerade geführt wird.*

**5.** Senken Sie die Rolle auf das Gummiband und lassen Sie sie einrasten, indem Sie sie vorsichtig

*vom Rädchen wegdrücken.*

**6.** Setzen Sie den Gummibandannähfuß ein und wählen Sie einen normalen Zickzackstich. Passen

*Sie die Stichbreite der Breite des Gummibands an, die Stichlänge der Qualität des Bands und entsprechend der gewünschten Kräuselung.*

**7.** Aktivieren Sie das DFT-System [Gummibandannähfuß für Gritzner tipmatic , tiptronic](#)

01.07.2026

**8.** Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß und beginnen Sie mit dem Nähen. Der Stoff kräuselt



*sich*

*beim Spannen und Aufnähen des Bands*

Der Gummibandannähfuß ist passend für die **Gritzner**-Modelle:

tipmatic 1035 , 1037

tipmatic 6122 , 6152

tiptronic 4.2