Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

service.de

## Litzenfuß für Gritzner tipmatic, tiptronic

Art. Nr.: 19345

Litzenfuß (s, mehr Informationen)

9,95€

Sofort lieferbar



## Litzenfuß

Wunderschöne Dekoeffekte erzielen Sie mit dem Litzenfuß und den Zierstichen Ihrer Nähmaschine.

Übernähen Sie Garne, Kordeln, schmales Satinband, Soutache usw.

- 1. Zum Befestigen der Kordeln verwenden Sie farblich passendes Garn, transparentes oder Ziergarn.
- **2.** Führen Sie Kordel oder Band von vorne in die Öse des Nähfußes ein, durch die vordere Öffnung und unter dem Nähfuß bis nach hinten durch.
- **3.** Aktivieren Sie das DFT-System, falls vorhanden.
- **4.** Wählen Sie einen Zickzackstich, Blindstich oder Zierstich. Nähen Sie das Muster, indem Sie entlang der zuvor markierten Linien arbeiten, oder nähen Sie zufällige Linien und Wellen für
- 5. einen dekorativen Textur-Effekt.

**Tipp:** Probieren Sie verschiedene dünnere Kordeln und Garne aus und verschlingen Sie diese miteinander, um so eine interessante Textur zu erzeugen und mehrere Farben zu kombinieren.

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

76185 Karlsruhe

Der Litzenfuß ist passend für die Gritzner-Modelle:

tipmatic 1035, 1037

tipmatic 6122, 6152

tiptronic 4.2