




## Litzenfuß für Gritzner tipmatic , tiptronic

Art. Nr.: 19345

Litzenfuß (s, mehr Informationen)

**9,95 €**

**Hersteller:** Pfaff  
Sofort lieferbar



### **Litzenfuß**

**Wunderschöne Dekoeffekte erzielen Sie mit dem Litzenfuß und den Zierstichen Ihrer Nähmaschine.**

**Übernähen Sie Garne, Kordeln, schmales Satinband, Soutache usw.**

- 1.** Zum Befestigen der Kordeln verwenden Sie farblich passendes Garn, transparentes oder Ziergarn.
- 2.** Führen Sie Kordel oder Band von vorne in die Öse des Nähfußes ein, durch die vordere Öffnung und unter dem Nähfuß bis nach hinten durch.
- 3.** Aktivieren Sie das DFT-System, falls vorhanden.
- 4.** Wählen Sie einen Zickzackstich, Blindstich oder Zierstich. Nähen Sie das Muster, indem Sie entlang der zuvor markierten Linien arbeiten, oder nähen Sie zufällige Linien und Wellen für
- 5.** einen dekorativen Textur-Effekt.

**Tipp:** Probieren Sie verschiedene dünnere Kordeln und Garne aus und verschlingen Sie diese miteinander, um so eine interessante Textur zu erzeugen und mehrere Farben zu kombinieren.



Der **Litzenfuß** ist passend für die **Gritzner**-Modelle:

tipmatic 1035 , 1037

tipmatic 6122 , 6152

tiptronic 4.2