



Schrägbandeinfasser für Gritzner tipmatic , tiptronic , exclusiv

Art. Nr.: 18775

Schrägbandeinfasser (s. mehr Informationen)

34,95 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar



Schrägbandeinfasser

Das Einfassen mit Schrägband ist eine einfache Methode, um Stoffkanten ein glattes und sauberes Aussehen zu verleihen.

Sie benötigen dazu ein ungefaltetes, 24 mm breites Schrägband.

- 1.** Entfernen Sie den Nähfuß und setzen Sie den Schrägbandeinfasser ein.
- 2.** Schneiden Sie den Anfang des Schrägbands diagonal ab.
- 3.** Führen Sie das Band in die Spirale des Schrägbandeinfassers ein und ziehen Sie es nach hinten heraus.
- 4.** Stellen Sie den Schrägbandeinfasser und/oder die Nadelposition so ein, dass die Nadel 1 - 1,5 mm von der gefalteten Schrägbandkante entfernt einsticht.
- 5.** Steppen Sie etwa 25 mm auf dem Schrägband.
- 6.** Legen Sie dann die Schnittkante des einzufassenden Stoffs zwischen das Schrägband in den Schlitz des Schrägbandeinfassers. Das Schrägband legt sich während des Nähens automatisch um die Stoffkante.

Tipp: Durch Zickzack- oder Zierstiche erhalten Sie einen zusätzlichen dekorativen Effekt.

Der Schrägbandeinfasser ist passend für die **Gritzner**-Modelle:



1002

excellent 376 , 386 , 411 , 421

exclusiv 974 , 975 , 976

tipmatic 1019 , 1035 , 1037

tipmatic 6122 , 6152

tiptronic 4.2