Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

Schrägbandeinfasser für Gritzner tipmatic, tiptronic, exclusiv

Art. Nr.: 18775

Schrägbandeinfasser (s. mehr Informationen)

34,95 €

Hersteller: Pfaff Sofort lieferbar



Schrägbandeinfasser

Das Einfassen mit Schrägband ist eine einfache Methode, um Stoffkanten ein glattes und sauberes Aussehen zu verleihen.

Sie benötigen dazu ein ungefalztes, 24 mm breites Schrägband.

- 1. Entfernen Sie den Nähfuß und setzen Sie den Schrägbandeinfasser ein.
- 2. Schneiden Sie den Anfang des Schrägbands diagonal ab.
- 3. Führen Sie das Band in die Spirale des Schrägbandeinfassers ein und ziehen Sie es nach hinten heraus.
- 4. Stellen Sie den Schrägbandeinfasser und/oder die Nadelposition so ein, dass die Nadel 1 -1,5 mm von der gefalteten Schrägbandkante entfernt einsticht.
- 5. Steppen Sie etwa 25 mm auf dem Schrägband.
- 6. Legen Sie dann die Schnittkante des einzufassenden Stoffs zwischen das Schrägband in den Schlitz des Schrägbandeinfassers. Das Schrägband legt sich während des Nähens automatisch um die Stoffkante.

Tipp: Durch Zickzack- oder Zierstiche erhalten Sie einen zusätzlichen dekorativen Effekt.

Der Schrägbandeinfasser ist passend für die **Gritzner**-Modelle:



Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

1002

excellent 376, 386, 411, 421

exclusiv 974, 975, 976

tipmatic 1019, 1035, 1037

tipmatic 6122, 6152

tiptronic 4.2