



Ausgleichsfuß rechtsseitig für PFAFF (BCDEFGJKL)

Art. Nr.: 821 007-096

Ausgleichsfuß rechtsseitig (s. mehr
Informationen)

29,95 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar



RECHTSSEITIGER AUSGLEICHSFUSS

Der Rechtsseitige Ausgleichsfuß ist ideal für jeden Stoff mit einseitig erhöhter Stoffseite.

Die Unterseite des Nähfußes ist auf der rechten Seite etwas höher und gleitet so z. B. an gelegten Kanten entlang.

Mit einem Geradstich nähen Sie perfekte Steppstiche an Hosentaschen, Kragen, Einfassungen usw., ein wunderschönes Finish erzielen Sie z. B. mit einem Zierstich.

- 1. Setzen Sie den Rechtsseitigen Ausgleichsfuß ein.**
- 2. Aktivieren Sie das IDT-SYSTEM**
- 3. Wählen Sie einen Geradstich oder einen Zierstich.**
- 4. Legen Sie den Stoff so unter den Nähfuß, dass dessen rechte Innenseite über eine bereits genähte**

Naht gleitet oder an der zu nähenden Kante anliegt. (Abb.)

- 5. Passen Sie die Nadelposition an, um den gewünschten Effekt zu erzielen.**

Der rechtsseitige Ausgleichsfuß ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130



stretch&jeans 6091

tipmatic 1006 (0100A) , 1051

tipmatic 1151

tiptronic 1071

tiptronic 1171

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

select 2.0 , 2.2

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin (610A) 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135

tiptronic (623A) 6230 , 6232

selectronic - tiptronic (625A) 6250 , 6270

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle (20A) 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550



creative 7560 , 7562

creative 7570

creative (21A) 2124 , 2134 , 2140 , 2144 , 2170

creative 1371

creative 1467 , 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

creative 1.5

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative expect 350

creative ambition 640

creative expression 750

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon



creative icon 2

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary

quilt expression 4.0 , 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 720 , 720 Spezial Edition

quilt expression 725

performance 5.0 , 5.2

performance icon

ambition essential

ambition 1.0 , 1.5

ambition 155 Limited Edition

quilt ambition 2.0



ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

passport 2.0 , 3.0

smarter 130s , 140s , 150s , 160s

smarter 155 Limited Edition

smarter 260c

smarter 1100c pro

hobby 1020 , 1022 , 1030 , 1032 , 1040 , 1042

hobby 4240 , 4250 , 4260 , 4270

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229