



Biesenfuß 7 Rillen für PFAFF (BCDEFGJKL)

Art. Nr.: 820 227-096 / 93-042 953-91

Biesenfuß (s. mehr Informationen)

12,95 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Biesenfuß

Der klassische Biesenfuß eignet sich für Baumwolle, leichte Wollgewebe oder andere feine Materialien.

Sie können Biesen kreieren, um einen Hauch von Nostalgie auf Wäsche, Kissen, Blusen oder Kinderkleidung zu zaubern.

1. Bringen Sie den Biesenfuß an.
2. Setzen Sie eine Zwillingssnadel ein.

7 Rillen: 2,0 oder 1,6 Zwillingssnadel

3. Danach fädeln Sie die Zwillingssnadel ein (siehe Hinweise zum Einfädeln in der Gebrauchsanleitung).
4. Ziehen Sie mit einem wasserlöslichen Marker eine Linie für Ihre erste Biese.
5. Nähen Sie die erste Biese.



Wenn Sie mit der zweiten Biese beginnen, können Sie die bereits genähte Biese parallel in einer Rille

des Fußes laufen lassen und erhalten so stets gleichmäßige Abstände.

Empfohlene Zwillingnadel universal 1,6/80 oder 2.0/80

Der Biesenfuß mit 7 Rillen ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

ambition essential

ambition 1.0 , 1.5 , 155

quilt ambition 2.0 ,

ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

passport 2.0 , 3.0

smarter 130s , 140s , 150s , 155 , 160s , 260c

smarter 1100c pro

creative 1.5 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 4.5



creative expect 350

creative ambition 640

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro li

creative icon

creative icon 2

expression 2.0 , 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150

quilt expression 4.0 , 4.2



expression 710

quilt expression 720

performance 5.0 , 5.2

performance icon

performance 2054 , 2056 , 2058

creative 7510 , 7530 , 7550 , 7560 , 7562 , 7570

creative 2124 , 2134 , 2140 , 2144 , 2170

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 ,
2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030, 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

stretch&jeans 6091

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529



select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

select 2.0 , 2.2 , 3.0 , 3.2 , 4.0 , 4.2

select 150

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152

tiptronic 6230 , 6232

selectronic 6250 , 6270

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229

edition 130

dualmatic 935 , 955

tipmatic 1006 0100A , 1051 , 1151

tiptronic 1071 , 1171

creative 1371

creative 1467 , 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD



hobby 1020 , 1022 , 1030 , 1032 , 1040 , 1042

hobby 4240 , 4250 , 4260 , 4270

(alte Teile-Nr. 93-042 953.91)