



Blindstichfuß für PFAFF hobbymatic 802 , 803 , 806 , 807 , 808 , 809

Art. Nr.: 04931 / 93-031 917-91

7,95 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Blindstichfuß

Der Blindstichfuß eignet sich bestens zum Nähen von unsichtbaren Saumabschlüssen.

Mit dem elastischen Blindstich lässt sich das Material optimal verarbeiten und das Versäubern der Saumkante entfällt.

Das Nähen von Hand ist überflüssig geworden.

Vorbereiten der Maschine:

Nähfuß: Blindstichfuß

Spannung: Obergarn etwas loser einstellen

Einstellknopf: D (Blindstich)

Stichlänge: ca. 3 bis 3,5mm

Zickzack: ca. 3mm



Stichlage: Mitte

Zunächst den Saum vorbereiten

Den Saum unter den Blindstichfuß legen.

Der Stoffbruch des Oberstoffes läuft dabei am Führungsteg A des Fußes entlang.

Der Einstich der Nadel wird mit dem Zickzack-Einstellhebel so reguliert, daß beim linken Einstich der Nadel in den Oberstoff nur ein Faden erfaßt wird.

Nähen Sie zuerst auf einem Stoffrest eine Probenahrt.

Der Blindstichfuß ist passend für die **PFAFF** hobbymatic-Modelle.

hobbymatic 802

hobbymatic 803

hobbymatic 806

hobbymatic 807

hobbymatic 808

hobbymatic 809