



## Drei-Loch-Garnfuß für PFAFF (FGJL) expression / performance / creative


Art. Nr.: 820 920-096

3-Lochfuß (s. mehr Informationen)

**7,50 €**

**Hersteller:** Pfaff

Sofort lieferbar



### Drei-Loch-Garnfuß

**Verzieren Sie Ihre Projekte mit verschiedenen Arten dekorativer Kordeln oder Wollgarnen - ganz einfach mit den tollen 9-mm-Stichen von PFAFF und dem Drei-Loch-Garnfuß.**

**Hierbei werden die Kordeln und Garne durch die vordere Öffnung am Nähfuß und dann durch die untere Aussparung geführt.**

**So erhalten Sie durch Übernähen des Materials wunderschöne Zopfmuster.**

**Einfacher geht's nicht.**

**1. Fädeln Sie normales Nähgarn oder Ziergarn als Oberfaden und normales Nähgarn als Unterfaden in Ihre Nähmaschine ein.**

**2. Wählen Sie einen 9-mm-Zierstich.**

*Hinweis: Zierstiche mit Vorwärtsbewegung lassen sich hiermit am besten nähen.*

*Vermeiden Sie also Stiche mit zu vielen Rückwärtsbewegungen.*

**3. Fädeln Sie das Garn oder die Kordeln von oben in die Öffnungen am Nähfuß ein, bevor Sie diesen in die Nähmaschine einsetzen. Verwenden Sie dafür den Garneinfädler.**

**4. Achten Sie darauf, dass sich Kordel bzw. Garn leicht durch die Öffnungen einführen lässt. Ist**



*das Garn zu dick, entsteht zu viel Spannung, was den Transport behindern kann.*

**5.** Setzen Sie den Drei-Loch-Garnfuß ein.

**6.** Aktivieren Sie das IDT-System.

**7.** Legen Sie die Kordel bzw. das Garn so unter den Nähfuß, dass ein freies Fadenende von 5 cm bleibt.

**8.** Unterlegen Sie den Stoff mit Stickvlies und legen Sie beides zusammen unter den Nähfuß.

**9.** Gehen Sie beim Nähen sorgfältig vor und nähen Sie nicht zu schnell. Lässt sich bei Ihrer Nähmaschine die Geschwindigkeit regeln, dann reduzieren Sie die Nähgeschwindigkeit so, dass Sie Stoff und Garn leicht führen können.

Der **Drei-Loch-Garnfuß** ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

expression 2038

quilt expression 2048

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary

quilt expression 4.0 , 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 720 , 720 Special Edition

quilt expression 725

performance 2054 , 2056 , 2058

performance 5.0 , 5.2

performance icon

creative 1472 , 1473 , 1475CD

creative 2134

creative (21A) 2140 , 2144 , 2170

creative 7510



creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550

creative 7560 , 7562

creative 7570

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative expression 750

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0 , 5,5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2