



Fransenfuß für PFAFF (A) hobbymatic - tipmatic - tiptronic - varimatic / creative 1469

Art. Nr.: 820 266-096 / 93-035 943-91

Fransenfuß (s. mehr Informationen)

12,95 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Fransenfuß

Mit dem Fransenfuß erstellen Sie wie von Zauberhand fantasievolle Schlingenstickereien.

Ein witziger Effekt, der besonders auf Frottee und auf Samt zur Geltung kommt.

Der Fransenfuß ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

creative 1469

varimatic 876 , 894 , 895 , 899

hobbymatic (090A) 904 , 905 , 907 , 917 , 919 , 927 , 933 , 939 , 947 , 953

tipmatic 1010 , 1011 , 1014 , 1015 , 1018 , 1019 , 1025 , 1027 , 1035 , 1037 , 1045 , 1047

tiptronic 1029 , 1067 , 1069

tipmatic 1119

varimatic 6085 , 6086 , 6087

