



Freihandstopffuß für PFAFF (J) expression , performance , creative

Art. Nr.: 413 03 96-01

Freihandstopffuß (s. mehr Informationen)

14,95 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Freihandstopffuß

Der Freihandstopffuß eignet sich hervorragend fürs Freihandsticken oder -stopfen.

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Nadel in ihrer höchsten Position befindet.
2. Setzen Sie den Stopffuß ein: Drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger Vorder- und Hinterteil des Fußes zusammen. Setzen Sie den Stift des Stopffüßes bis zum Anschlag in die Bohrung des Nähfußhalters ein.
3. Dabei sollte sich die C-förmige Führungsgabel um die Stange des Nähfußes legen. Der lange Kunststoffarm muss hinter der Nadelbefestigungsschraube sitzen.
4. Ziehen Sie die Schraube fest und versenken Sie den Transporteur.
5. Bei Bedarf spannen Sie das Projekt in einen runden Stickrahmen ein, so erhalten Sie eine größere Stabilität.
6. Wählen Sie einen Geradstich und aktivieren Sie die Freihand- Funktion, oder bewegen Sie den Nähfuß in die Stopf/Freihand- Position.
7. Ziehen Sie den Unterfaden nach oben und nähen Sie ein paar Stiche, um die Naht zu sichern. Schneiden Sie die Fadenenden nahe am Stoff ab und fahren Sie mit dem Nähen fort.

Tipp: Denken Sie daran, dass Sie beim Nähen ohne Transporteur die Stichlänge bestimmen.

Eine gleichmäßige, mittlere bis hohe Nähgeschwindigkeit führt zu einer gleichmäßigeren



Länge des Geradstichs. Ein zu langsames Nähen kann zu Knötchenbildung auf der linken Seite führen.

Der Freihandstopffuß ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative performance

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary



expression 710 , 710 Special Edition

quilt expression 4.0 , 4.2

quilt expression 720 , 720 Special Edition

performance 5.0 , 5.2