



Gummibandannähfuß für PFAFF (BCDEFGJKL)

Art. Nr.: 820 545-096

Gummibandannähfuß (s. mehr Informationen)

19,95 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar



Gummibandannähfuß

Der Gummibandannähfuß führt, spannt und näht 6 - 12 mm breites Gummiband in einem Arbeitsgang.

Verwenden Sie ihn für Sport- und Freizeitkleidung, Wäsche und vieles mehr.

1. Stellen Sie das dunkelgraue, mit Nummern versehene Rädchen am Gummibandannähfuß ein,

richten Sie die Zahl an dem kleinen Metallpfeil aus. Je höher die Zahl, desto stärker wird das Gummiband gespannt. Die Steifigkeit des Bands wirkt sich auf das Nähergebnis aus.

2. Drücken Sie die dunkelgraue Rolle zum Rädchen und heben Sie sie hoch.

3. Schieben Sie das Gummiband in den langen Schlitz des Nähfußes.

4. Drehen Sie die Rolle, bis ihre mittlere Aussparung der Breite des Gummibands entspricht, damit

das Band gerade geführt wird.

5. Senken Sie die Rolle auf das Gummiband und lassen Sie sie einrasten, indem Sie sie vorsichtig

vom Rädchen wegdrücken.

6. Setzen Sie den Gummibandannähfuß ein und wählen Sie einen normalen Zickzackstich. Passen

Sie die Stichbreite der Breite des Gummibands an, die Stichlänge der Qualität des Bands und entsprechend der gewünschten Kräuselung.

7. Aktivieren Sie das IPT-System-096 | Gummibandannähfuß für PFAFF (BCDEFGJKL)

28.06.2026

8. Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß und beginnen Sie mit dem Nähen. Der Stoff kräuselt



*sich
beim Spannen und Aufnähen des Bands*

Der Gummibandannähfuß ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130

dualmatic 935 , 955

tipmatic (0100A) 1006 , 1051

tipmatic 1151

tiptronic 1071

tiptronic 1171

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135

tiptronic (623A) 6230 , 6232

selectronic - tiptronic (625A) 6250 , 6270

stretch&jeans 6091

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary

select - freestyle - instyle - classicstyle 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

tiptronic - expression - lifestyle - classicstyle - quiltstyle (20A) 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025
, 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038



tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary

quilt expression 4.0 , 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 720 , 720 Special Edition

quilt expression 725

creative 1371

creative 1467

creative 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

creative 2124 , 2134

creative 2140 , 2144 , 2170 (21A)

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550

creative 7562

creative 7570

creative 1.5

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative expect 350



creative ambition 640

creative expression 750 (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative performance

creative performance 950 (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative icon 2 (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

performance 2054 , 2056 , 2058

performance 5.0 , 5.2

performance icon (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

ambition essential

ambition 1.0 , 1.5

ambition 155 Limited Edition

quilt ambition 2.0

ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

passport 2.0 , 3.0

smarter 1100c Pro