## Kantensäumerfuß für PFAFF (DEGJKL)

Art. Nr.: 820 931-096

Kantensäumerfuß (s. mehr Informationen)

24,95 €

Hersteller: Pfaff Sofort lieferbar



## Kantensäumerfuß

Mit dem Kantensäumerfuß von PFAFF gelingen dekorative Kantenabschlüsse im Nu.

Verleihen Sie Selbstgenähtem einen individuellen Touch unter Verwendung von Spitze und dekorativen Baumwollstoffen.

Zusätzlich erhalten Sie wunderschöne Effekte mit dekorativen 9-mm-Zierstichen.

Nähen Sie auch raffinierte Kantenabschlüsse an Dessous.

Bei diesem Nähfuß werden Basisstoff und dekorativer Stoff,

- z. B. Spitze, durch die vorderen Öffnungen geführt, der Stoff wird umgelegt und gleichzeitig miteinander verbunden.
- 1. Fädeln Sie normales Nähgarn oder Ziergarn als Oberfaden und normales Nähgarn als Unterfaden

in Ihre Nähmaschine ein.

- 2. Wählen Sie einen Stich Ihrer Wahl. Ein Beispiel: Sie können die Kantenabschlüsse mit einem Geradstich und einer 4-mm-Zwillingsnadel oder mit einem rechts positionierten dekorativen Zierstich auf dem Basisstoff annähen. Hinweis: Zierstiche mit Vorwärtsbewegung sind am besten geeignet. Vermeiden Sie daher Stiche mit zu vielen Rückwärtsbewegungen.
- 3. Legen Sie einen 6 mm Saum des Grundstoffes nach links um, fingerbügeln Sie ihn oder

service.de

## verwenden

Sie dafür das Bügeleisen.

**4.** Führen Sie die umgelegte Stoffkante mit der rechten Seite nach oben in die linke Stoffführung ein und

den anzunähenden Stoff oder Spitze mit der rechten Seite nach oben durch die rechte Führung.

Schieben Sie die umgelegte Stoffkante sowie den anzunähenden Stoff in den Nähfuß, bevor Sie diesen in die Nähmaschine einsetzen.

5. Achten Sie darauf, dass sich beide Stoffe leicht durch die Öffnungen führen lassen.

Hinweis: Dünne, unelastische Stoffe lassen sich am besten verarbeiten.

- 6. Setzen Sie den Kantensäumerfuß in die Nähmaschine ein.
- 7. Aktivieren Sie das IDT-System.
- 8. Gehen Sie beim Nähen sorgfältig vor und nähen Sie nicht zu schnell. Lässt sich bei Ihrer Nähmaschine die Geschwindigkeit regeln, dann reduzieren Sie die Nähgeschwindigkeit so, dass Sie Basisstoff und die dekorative Kantenversäuberung leicht führen können. Halten Sie den

Basisstoff beim Nähen in der linken und den dekorativen Kantenabschluss in der rechten Hand.

## Der Kantensäumerfuß ist passend für die PFAFF-Modelle:

edition 130

stretch&jeans 6091

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530, 1536, 1538

select 1540, 1546, 1548

select 2.0, 2.2, 3.0, 3.2, 4.0, 4.2

select 150

tipmatic 0100A 1006, 1051, 1151

tiptronic 1071, 1171

tiptronic 623A 6230, 6232

service.de

tipmatic - stretch&jeans - jeans &satin 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135

selectronic - tiptronic 625A 6250, 6270

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle 20A 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030, 2034, 2036, 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040, 2042, 2044, 2046, 2048

performance 2054, 2056, 2058

creative 1371

creative 1467, 1471, 1472, 1473, 1475CD

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550, 7560, 7562, 7570

creative 21A 2124, 2134, 2140, 2144, 2170

creative 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5

creative expect 350

creative expression 750

creative ambition 640

creative performance

creative performance 950

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

service.de

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2

expression 2.0 , 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150

quilt expression 4.0, 4.2

expression 715

quilt expression 720, 720 Special Edition

expression 710, 710 Special Edition

service.de

quilt expression 725

performance 5.0, 5.2

performance icon

ambition 1.0, 1.5, 155, essential

quilt ambition 2.0

ambition 610, 620

quilt ambition 630, 635

passport 2.0, 3.0

smarter 130s , 140s , 150s , 155 , 160s , 260c

smarter 1100c pro

synchromatic 1215, 1217

synchrotronic 1229

hobby 1020, 1022, 1030, 1032, 1040, 1042

hobby 4240, 4250, 4260, 4270