



Kantensäumerfuß für PFAFF (DEGJKL)

Art. Nr.: 820 931-096

Kantensäumerfuß (s. mehr Informationen)

24,95 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar



Kantensäumerfuß

Mit dem Kantensäumerfuß von PFAFF gelingen dekorative Kantenabschlüsse im Nu.

Verleihen Sie Selbstgenähtem einen individuellen Touch unter Verwendung von Spitze und dekorativen Baumwollstoffen.

Zusätzlich erhalten Sie wunderschöne Effekte mit dekorativen 9-mm-Zierstichen.

Nähen Sie auch raffinierte Kantenabschlüsse an Dessous.

Bei diesem Nähfuß werden Basisstoff und dekorativer Stoff,

z. B. Spitze, durch die vorderen Öffnungen geführt, der Stoff wird umgelegt und gleichzeitig miteinander verbunden.

1. Fädeln Sie normales Nähgarn oder Ziergarn als Oberfaden und normales Nähgarn als Unterfaden

in Ihre Nähmaschine ein.

2. Wählen Sie einen Stich Ihrer Wahl. Ein Beispiel: Sie können die Kantenabschlüsse mit einem Geradstich und einer 4-mm-Zwillingsnadel oder mit einem rechts positionierten dekorativen Zierstich auf dem Basisstoff annähen. Hinweis: Zierstiche mit Vorwärtsbewegung sind am besten geeignet. Vermeiden Sie daher Stiche mit zu vielen Rückwärtsbewegungen.

3. Legen Sie einen 6 mm Saum des Grundstoffes nach links um, fingerbügeln Sie ihn oder



verwenden

Sie dafür das Bügeleisen.

4. Führen Sie die umgelegte Stoffkante mit der rechten Seite nach oben in die linke Stoffführung ein und

den anzunähernden Stoff oder Spitze mit der rechten Seite nach oben durch die rechte Führung.

Schieben Sie die umgelegte Stoffkante sowie den anzunähernden Stoff in den Nähfuß, bevor Sie diesen in die Nähmaschine einsetzen.

5. Achten Sie darauf, dass sich beide Stoffe leicht durch die Öffnungen führen lassen.

Hinweis: *Dünne, unelastische Stoffe lassen sich am besten verarbeiten.*

6. Setzen Sie den Kantensäumerfuß in die Nähmaschine ein.

7. Aktivieren Sie das IDT-System.

8. Gehen Sie beim Nähen sorgfältig vor und nähen Sie nicht zu schnell. Lässt sich bei Ihrer Nähmaschine die Geschwindigkeit regeln, dann reduzieren Sie die Nähgeschwindigkeit so, dass Sie Basisstoff und die dekorative Kantenversäuberung leicht führen können. Halten Sie den

Basisstoff beim Nähen in der linken und den dekorativen Kantenabschluss in der rechten Hand.

Der **Kantensäumerfuß** ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130

stretch&jeans 6091

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

select 2.0 , 2.2

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary

tipmatic (0100A) 1006 , 1051



tipmatic 1151

tiptronic 1071

tiptronic 1171

tiptronic (623A) 6230 , 6232

tipmatic - stretch&jeans - jeans & satin (610A) 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival
135

selectronic - tiptronic (625A) 6250 , 6270

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle (20A) 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025
, 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

creative 1371

creative 1467

creative 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro



creative 7550 , 7560 , 7562 , 7570

creative 2124 , 2134

creative (21A) 2140 , 2144 , 2170

creative 1.5

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative expect 350

creative expression 750

creative ambition 640

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2



expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 4.0 , 4.2

quilt expression 720 , 720 Special Edition

quilt expression 725

performance 5.0 , 5.2

performance icon

ambition 1.0 , 1.5

ambition 155 Limited Edition

ambition essential

quilt ambition 2.0

ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635



passport 2.0 , 3.0

smarter 130s , 140s , 150s , 160s

smarter 155 Limited Edition

smarter 260c

smarter 1100c pro

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229

hobby 1020 , 1022 , 1030 , 1032 , 1040 , 1042

hobby 4240 , 4250 , 4260 , 4270