



Klarsichtfuß für Nähen in der Naht für PFAFF (BCDEFGJKL)

Art. Nr.: 820 882-096 / 821 143-096

Klarsichtfuß (s. mehr Informationen)

24,95 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Der Klarsichtfuß für Nähen in der Naht

Der Klarsichtfuß für Nähen in der Naht von PFAFF bietet perfekte Sicht und wurde entwickelt, damit Sie auf der Quiltoberseite perfekte Quiltnähte nähen können.

Die Führung gleitet leicht über die Naht und sorgt für ein optimales Nähen „in der Naht“.

1. Setzen Sie den Klarsichtfuß für Nähen in der Naht ein.

2. Aktivieren Sie das IDT-System.

3. Wählen Sie einen Geradstich aus (oder einen anderen Stich mit einer mittleren Nadelposition,

wie z. B. den verstärkten Geradstich oder den „handähnlichen“ Quiltstich).

4. Legen Sie den Quilt unter den Nähfuß mit der Führung in den Nähten der zusammengesetzten Quiltteile.



5. Die Führung des Nähfußes folgt exakt der Mitte der Verbindungs nähte, sodass perfekte Quiltnähte entstehen

Der **Klarsichtfuß für Nähen in der Naht** ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130

stretch&jeans 6091

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

select 2.0 , 2.2

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary

tiptronic (623A) 6230 , 6232

selectronic - tiptronic (625A) 6250 , 6270

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin (610A) 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival
135

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle (20A) 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025
, 2026 , 2027 , 2028 , 2029

classicstyle fashion - classicstyle quilt - classicstyle home

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048



performance 5.0 , 5.2

performance icon

performance 2054 , 2056 , 2058

creative 1371

creative 1467

creative 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550

creative 7560 , 7562

creative 7570

creative 2124 , 2134

creative (21A) 2140 , 2144 , 2170

creative 1.5

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative ambition 640

creative expect 350



creative expression 750

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative performance 950

creative icon

creative icon 2

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary



expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression , 4.0 , 4.2

quilt expression 720 , 720 Special Edition

quilt expression 725

ambition 1.0 , 1.5

ambition 155 Limited Edition

ambition essential

quilt ambition 2.0

ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

smarter 130s , 140s , 150s , 160s

smarter 155 Limited Edition



smarter 260c

smarter 1100c pro

passport 2.0 , 3.0

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229

hobby 1020 , 1022 , 1030 , 1032 , 1040 , 1042

hobby 4240 , 4250 , 4260 , 4270

(Ersatz für Teile-Nr. 820 882-096)