76185 Karlsruhe Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

## Kräuselfuß für PFAFF (BCDEFGJKL\*\*)

Art. Nr.: 820 668-096 / 820 233-096

Kräuselfuß aus Metall (s. mehr Informationen)

24,95 €

Hersteller: Pfaff Sofort lieferbar



## Kräuselfuß

Das Kräuseln ist eine klassische Dekorationsmethode und mit diesem Nähfuß ein Kinderspiel!

Er eignet sich besonders für Volants an Kissen und Gardinen oder für Kräuselnähte an Kinderkleidung.

Sie können zwei Lagen Stoff gleichzeitig nähen und kräuseln - einfach und schnell.

- 1. Wählen Sie den Geradstich und bewegen Sie die Nadel in die äußerst linke Position.
- 2. Legen Sie den zu kräuselnden Stoff mit der rechten Seite nach oben unter den Nähfuß, sodass die Schnittkante rechts vom Nähfuß etwas hervorsteht. Führen Sie den glatt bleibenden Stoff komplett in den Schlitz im Nähfuß ein, rechts auf rechts.
- 3. Führen Sie den Stoff und lassen Sie die Nähmaschine den unteren Stoff frei aufnehmen, um eine einheitliche Kräuselnaht zu erzielen.

**Tipp:** Wenn Sie die Stichlänge verändern, ändert sich auch die Anzahl der Kräuselungen. Sie können auch eine einzelne Stoffschicht kräuseln, wenn Sie sie unter den Nähfuß legen und die Stichlänge und die Fadenspannung wie gewünscht einstellen.

Der Kräuselfuß ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

76185 Karlsruhe Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

service.de

edition 130

dualmatic 935, 955

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135

tiptronic 623A 6230, 6232

selectronic 6250

tiptronic 6270

stretch&jeans 6091

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530, 1536, 1538

select 1540, 1546, 1548

creative 1371

creative 1467, 1471, 1472, 1473, 1475CD

synchromatic 1215, 1217

synchrotronic 1229

tipmatic 0100A 1006, 1051, 1151

tiptronic 1071, 1171

creative 7510, 7530, 7550, 7560, 7562, 7570

select 2.0, 2.2, 3.0, 3.2, 4.0, 4.2

select 150

creative 2124, 2134

creative 21A 2140, 2144, 2170

hobby 1020, 1022, 1030, 1032, 1040, 1042

hobby 4240, 4250, 4260, 4270

tiptronic - expression 2010, 2014

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

service.de

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle 20A 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030, 2034, 2036, 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040, 2042, 2044, 2048

performance 2054, 2056, 2058

expression 2.0, 3.0, 3.2, 3.5

expression 150

quilt expression 4.0, 4.2

expression 710

quilt expression 720

performance 5.0, 5.2

performance icon \* (nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5

creative ambition 640

creative expect 350

creative performance

creative performance 950 \* (nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative vision 5.0, 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon \* (nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative icon 2 \* (nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

ambition essential



Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

ambition 1.0 , 1.5 , 155

quilt ambition 2.0

ambition 610, 620

quilt ambition 630, 635

smarter 130s , 140s , 150s , 155 , 160s , 260c

passport 2.0, 3.0

smarter 1100c Pro