



Offener Freihandnähfuß für PFAFF (CDEFG)

Art. Nr.: 820 544-096

Offener Freihandnähfuß (s. mehr
Informationen)

24,95 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH

Offener Freihandnähfuß

Der offene Freihandnähfuß ist perfekt für fantasievolles Freihandnähen und -quiltten.

Dieser Nähfuß bietet mit seiner extra großen Öffnung optimale Sicht beim Freihandnähen und -quiltten.

1. Deaktivieren Sie das IDT-System.
2. Lösen Sie vorsichtig die kleine silberne Schraube hinten am Nähfußhalter, bis die Bohrung zugänglich ist.
3. Drücken Sie den Nähfuß vorsichtig zusammen und schieben Sie den Stift des Fußes so weit wie möglich in die Bohrung des Nähfußhalters ein. Achten Sie darauf, dass sich der durchsichtige Arm über dem Nadelhalter befindet.
4. Ziehen Sie die silberne Schraube fest.
5. Senken Sie den offenen Freihandnähfuß in die Freihand-/ Stopfposition, indem Sie entweder das Symbol „Freihand“ auf dem Display drücken oder den Nähfußhebel manuell betätigen.
6. Versenken Sie den Transporteur.
7. Wählen Sie einen Geradstich oder einen Zickzackstich.
8. Bewegen Sie den Stoff von Hand bei gleichmäßiger Geschwindigkeit.
Denken Sie daran, den Stoff von Hand zu bewegen, da der Transporteur versenkt ist. Für eine gleichmäßige Naht führen Sie Ihren Stoff mit gleichmäßigen Bewegungen.



Der Offene Freihandnähfuß (CDEFG) ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130

varimatic 876 , 894 , 895 , 899

dualmatic 935 , 955

tipmatic (0100A) 1006 , 1010 , 1011 , 1014 , 1015 , 1018 , 1019 , 1035 , 1037 , 1045 , 1047 , 1051

tipmatic 1151

tiptronic 1067 , 1069 , 1071

tiptronic 1171

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin (610A) 6110 , 6112 , 6150 , 6152

tiptronic (623A) 6230 , 6232

selectronic - tiptronic (625A) 6250 , 6270

varimatic 6085 , 6086 , 6087 , 6089

stretch&jeans 6091

creative 1371

creative 1467 , 1469

creative 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529



select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

select 2.0 , 2.2

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle (20A) 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025
, 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

creative 2124 , 2134

creative (21A) 2140 , 2144 , 2170



performance 2054 , 2056 , 2058

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550

creative 7560 , 7562

creative 7570