



Offener Freihandsprungfuß für PFAFF (J-Serie) expression , performance , creative

Art. Nr.: 821 064-096

Offener Freihandsprungfuß (s. mehr
Informationen)

9,50 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Offener Freihandsprungfuß

Der offene Freihandsprungfuß eignet sich perfekt für fantasievolles Freihandnähen und -quiltten.

Dank offener Vorderseite bietet dieser Freihandsprungfuß absolut freie Sicht auf das Nähgut.

Die Sprungfunktion sorgt dafür, dass sich der Stoff beim Nähen nicht mit der Nadel nach oben und unten bewegt.

Der Stoff wird beim Freihandnähen und -quiltten von Hand geführt.

1. Deaktivieren Sie das IDT-SYSTEM.

2. Entfernen Sie den Nähfußhalter durch vollständiges Lösen der Halterschraube.

3. Setzen Sie den offenen Freihandsprungfuß an die Nähfußstange an und befestigen Sie ihn mit der mitgelieferten Schraube.

Achten Sie darauf, dass sich der Metallarm des Nähfußes über dem Nadelhalter befindet.



Hinweis: Senken Sie die Nadel etwas ab, um das korrekte Befestigen der Führung über dem Nadelhalter zu erleichtern.

4. Fädeln Sie die Maschine ein.

5. Wählen Sie einen Geradstich oder einen Zickzackstich mit maximaler Stichbreite 5,0.

6. Stellen Sie Ihre PFAFF Nähmaschine auf die Sprungfunktion bzw. die Freihandposition ein.

Der Transporteur wird dann bei einigen Modellen automatisch versenkt.

Bei anderen Modellen müssen Sie ihn manuell versenken (wie, entnehmen Sie Ihrem Benutzerhandbuch).

Hinweis: Der Stoff wird bei versenktem Transporteur nicht von der Nähmaschine transportiert.

Daher müssen Sie den Stoff von Hand führen.

7. Nähen Sie bei gleichmäßiger Geschwindigkeit und führen Sie den Stoff mit gleichmäßigen Bewegungen.

Die Stichlänge bestimmen Sie, indem Sie den Stoff bewegen.

Mit den roten Markierungen am Nähfuß lassen sich freigeführte Reliefs einfacher gestalten und Sie können jedem Muster leicht folgen.

Der **Offene Freihandsprungfuß** ist passend für die **PFAFF**-Modelle der J-Serie:

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative performance

creative vision 5.0 , 5.5



creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary

quilt expression , 4.0 , 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

quilt expression 720 , 720 Special Edition

performance 5.0 , 5.2

Offener Freihandsprungfuß