



Offener Sensromatic-Freihandnähfuß für PFAFF (JL-Serie)

Art. Nr.: 820 976-096

Offener Sensromatic-Freihandnähfuß (s. mehr Informationen)

14,95 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



OFFENER SENSOMATIC-FREIHANDFUSS

Der Offene Sensromatic-Freihandnähfuß eignet sich perfekt für fantasievolles Freihandnähen und -sticken.

Dieser Nähfuß bietet mit seiner vorderen Öffnung optimale Sicht beim Freihandnähen und -sticken.

Dank der offenen Spitze und des Klarsichtmaterials mit waagerechten und senkrechten Markierungen können Sie jedem Muster leicht folgen.



- 1. Fädeln Sie Ihre Nähmaschine mit einem Garn Ihrer Wahl ein.**
- 2. Vergewissern Sie sich, dass das IDT-System ausgeschaltet ist.**
- 3. Stellen Sie Ihre Nähmaschine auf Sensromatic-Freihandnähen ein. Der Transporteur wird automatisch versenkt.**
- 4. Wählen Sie einen beliebigen Stich (Geradstich oder Zickzackstich). Die Stichlänge braucht nicht eingestellt zu werden, da der Stoff bei versenktem Transporteur nicht von der Nähmaschine transportiert wird. Stattdessen müssen Sie den Stoff von Hand führen.**
- 5. Bewegen Sie den Stoff beim Nähen/Sticken so, dass das von Ihnen gewünschte Muster entsteht.**

Hinweis: Beim Nähen im Modus „Sensromatic-Freihand“ hebt und senkt sich der Nähfuß bei niedriger Geschwindigkeit bei jedem Stich, um den Stoff auf der Stichplatte zu halten. Bei höherer Geschwindigkeit gleitet der Nähfuß beim Nähen/Sticken über den Stoff.

Dieser ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

quilt expression 4.0 , 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 720 , 720 Special Edition

quilt expression 725

performance 5.0 , 5.2

performance icon

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative expression 750

creative performance



creative performance 950

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2

(nicht für die expression 2.0 , 3.0 , 3.2 , 3.5 und 150)