



## Perlenfuß (2-3mm) für PFAFF (BCDEFGJK)

Art. Nr.: 820 884-096

Perlenfuß (s. mehr Informationen)

**14,95 €**

**Hersteller:** Pfaff

Sofort lieferbar



### **Perlenfuß 2-3mm**

**Für das gewisse Extra können Sie Ihr Nähprojekt mit wunderschönen Perlenreihen verzieren.**

**Beim Nähen laufen die Perlen „wie am Schnürchen“ durch die Rille unter dem Nähfuß - mit einem verblüffenden Ergebnis.**

- 1.** Setzen Sie den Perlenfuß ein.
- 2.** Fädeln Sie transparentes Nähgarn als Oberfaden ein und normales, farblich zum Stoff passendes Garn als Unterfaden.
- 3.** Wählen Sie einen der folgenden Stiche je nach Verfügbarkeit auf Ihrer Nähmaschine. Passen Sie die Sticheinstellungen an die Perlengröße an.

Für **4 mm-Perlen** Zickzackstich Länge 3.5 Breite 4.0

Blindstich Länge 1.0 Breite 4.5

Für **6 mm-Perlen** Zickzackstich Länge 6.0 Breite 6.0

Blindstich Länge 1.5 Breite 6.0



- 4. Reduzieren Sie die Oberfadenspannung etwas, und Sie erhalten eine wunderschöne Naht.*
- 5. Legen Sie Vlies unter den Stoff und beides unter den Nähfuß.*
- 6. Legen Sie die Perlenreihe in die Rille an der Unterseite des Perlenfußes. Senken Sie den Nähfuß.*
- 7. Drehen Sie am Handrad, um ausreichend manuelle Stiche zum Befestigen der Perlen auszuführen.*
- 8. Nähen Sie langsam.*

**Hinweis:** *Nähen Sie das Perlenband zuerst auf einen Stoffrest, um Fadenspannung, Stichlänge und -breite entsprechend den Perlen und dem Stoff anzupassen. Ändern Sie die Einstellungen bei Bedarf.*

Der Perlenfuß für 2-3mm ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin (610A) 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135

tiptronic (623A) 6230 , 6232

stretch&jeans 6091

edition 130

tipmatic 1006 (0100A) , 1051

tipmatic 1151

tiptronic 1071



tiptronic 1171

dualmatic 935 , 955

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

select 2.0 , 2.2

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary

selectronic - tiptronic (625A) 6250 , 6270

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle (20A) 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025  
, 2026 , 2027 , 2028 , 2029



tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

creative 1371

creative 1467 , 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

creative (21A) 2124 , 2134 , 2140 , 2144 , 2170

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550

creative 7560 , 7562

creative 7570

creative 1.5

creative 2.0



creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative expect 350

creative ambition 640

creative expression 750

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon



creative icon 2

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 4.0 , 4.2

quilt expression 720 , 720 Special Edition

quilt expression 725

performance 5.0 , 5.2

performance icon

ambition 1.0 , 1.5

ambition 155 Limited Edition



ambition essential

quilt ambition 2.0 ,

ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

passport 2.0 , 3.0

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229