## Perlenfuß (2-3mm) für PFAFF (BCDEFGJK)

Art. Nr.: 820 884-096

Perlenfuß (s. mehr Informationen)

14,95 €

Hersteller: Pfaff Sofort lieferbar



## Perlenfuß 2-3mm

Für das gewisse Extra können Sie Ihr Nähprojekt mit wunderschönen Perlenreihen verzieren.

Beim Nähen laufen die Perlen "wie am Schnürchen" durch die Rille unter dem Nähfuß - mit einem verblüffenden Ergebnis.

- 1. Setzen Sie den Perlenfuß ein.
- 2. Fädeln Sie transparentes Nähgarn als Oberfaden ein und normales, farblich zum Stoff passendes Garn als Unterfaden.
- 3. Wählen Sie einen der folgenden Stiche je nach Verfügbarkeit auf Ihrer Nähmaschine. Passen Sie

die Sticheinstellungen an die Perlengröße an.

Für 4 mm-Perlen Zickzackstich Länge 3.5 Breite 4.0 Blindstich Länge 1.0 Breite 4.5

Für 6 mm-Perlen Zickzackstich Länge 6.0 Breite 6.0 Blindstich Länge1.5 Breite 6.0

- 4. Reduzieren Sie die Oberfadenspannung etwas, und Sie erhalten eine wunderschöne Naht.
- 5. Legen Sie Vlies unter den Stoff und beides unter den Nähfuß.
- 6. Legen Sie die Perlenreihe in die Rille an der Unterseite des Perlenfußes. Senken Sie den Nähfuß.
- 7. Drehen Sie am Handrad, um ausreichend manuelle Stiche zum Befestigen der Perlen auszuführen.
- 8. Nähen Sie langsam.

Hinweis: Nähen Sie das Perlenband zuerst auf einen Stoffrest, um Fadenspannung, Stichlänge und -breite entsprechend den Perlen und dem Stoff anzupassen. Ändern Sie die Einstellungen bei Bedarf.

Der Perlenfuß für 2-3mm ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152

tiptronic 6230, 6232

stretch&jeans 6091

edition 130

tipmatic 1006 0100A, 1051, 1151

tiptronic 1071, 1171

dualmatic 935, 955

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530, 1536, 1538

select 1540, 1546, 1548

select 2.0, 2.2, 3.0, 3.2, 4.0, 4.2

select 150

selectronic 6250, 6270

tiptronic - expression 2010, 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026, 2027, 2028, 2029

tiptronic - expression 2030, 2034, 2036, 2038

tiptronic - quilt expression 2040, 2042, 2044, 2046, 2048

performance 2054, 2056, 2058

creative 1371

creative 1467, 1471, 1472, 1473, 1475CD

service.de

creative 2124, 2134, 2140, 2144, 2170

creative 7510, 7530, 7550, 7560, 7562, 7570

creative 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5

creative expect 350

creative ambition 640

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0, 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2

expression 2.0, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.2

expression 150

expression 710

quilt expression 720

performance 5.0, 5.2

performance icon

ambition 1.0 , 1.5 , 155

ambition essential

quilt ambition 2.0,

ambition 610, 620

qult ambition 630, 635

passport 2.0, 3.0



service.de

synchromatic 1215, 1217

synchrotronic 1229