




Perlenfuß (4mm) für PFAFF (BCDEFGJKL)

Art. Nr.: 820 604-096

Perlenfuß (s. mehr Informationen)

14,95 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar



Perlenfuß 4mm

Für das gewisse Extra können Sie Ihr Nähprojekt mit wunderschönen Perlenreihen verzieren.

Beim Nähen laufen die Perlen „wie am Schnürchen“ durch die Rille unter dem Nähfuß - mit einem verblüffenden Ergebnis.



- 1.** Setzen Sie den Perlenfuß ein.
- 2.** Fädeln Sie transparentes Nähgarn als Oberfaden ein und normales, farblich zum Stoff passendes Garn als Unterfaden.
- 3.** Wählen Sie einen der folgenden Stiche je nach Verfügbarkeit auf Ihrer Nähmaschine. Passen Sie die Sticheinstellungen an die Perlengröße an.
Für 4 mm-Perlen Zickzackstich Länge 3.5 Breite 4.0
Blindstich Länge 1.0 Breite 4.5
- 4.** Reduzieren Sie die Oberfadenspannung etwas, und Sie erhalten eine wunderschöne Naht.
- 5.** Legen Sie Vlies unter den Stoff und beides unter den Nähfuß.
- 6.** Legen Sie die Perlenreihe in die Rille an der Unterseite des Perlenfußes. Senken Sie den Nähfuß.
- 7.** Drehen Sie am Handrad, um ausreichend manuelle Stiche zum Befestigen der Perlen auszuführen.
- 8.** Nähen Sie langsam.

Hinweis: Nähen Sie das Perlenband zuerst auf einen Stoffrest, um Fadenspannung, Stichelänge und -breite entsprechend den Perlen und dem Stoff anzupassen. Ändern Sie die Einstellungen bei Bedarf.

Die Perlenfuß für **4mm** ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin (610A) 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135

tiptronic (623A) 6230 , 6232

stretch&jeans 6091

edition 130

tipmatic 1006 (0100A) , 1051



tipmatic 1151

tiptronic 1071

tiptronic 1171

dualmatic 935 , 955

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

select 2.0 , 2.2

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary

selectronic - tiptronic (625A) 6250 , 6270

tiptronic - expression 2010 , 2014



tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle (20A) 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025
, 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

creative 1371

creative 1467

creative 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

creative 2124 , 2134

creative (21A) 2140 , 2144 , 2170

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550



creative 7560 , 7562

creative 7570

creative 1.5

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative expect 350

creative ambition 640

creative expression 750

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation



creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary

quilt expression 4.0 , 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 720 , 720 Special Edition

quilt expression 725



performance 5.0 , 5.2

performance icon

ambition essential

ambition 1.0 , 1.5

ambition 155

quilt ambition 2.0

ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

passport 2.0 , 3.0

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229