



## Quilt- und Patchworkfuß 1/4" mit Kantenführung für PFAFF (BCDEFGJKL)

Art. Nr.: 820 924-096 / 820 541-096

Quilt- und Patchworkfuß (s. mehr Informationen)

**14,95 €**

**Hersteller:** Pfaff  
Sofort lieferbar



### 1/4" QUILT- UND PATCHWORKFUSS MIT KANTENFÜHRUNG FÜR IDT-SYSTEM

**Mit dem 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung für IDT-System erzielen Sie perfekte 1/4"-Nähte (6 mm) beim Zusammennähen, führen Sie dazu einfach die Stoffkante an der Führung entlang.**

**Der Abstand zwischen Nadel und rechter Führung beträgt 1/4" (6 mm).**

**Der 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung sorgt ebenfalls für einen perfekten, 1/4" (6 mm) breiten Absteppabstand von der Stoffkante beim Zusammennähen von Quiltblöcken.**

#### **Zusammennähen der Quiltteile:**

- 1.** Setzen Sie den 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung ein.
- 2.** Aktivieren Sie das IDT-System.
- 3.** Wählen Sie einen Geradstich aus.
- 4.** Legen Sie die Stoffteile rechts auf rechts unter den Nähfuß,sodass die Führung an der Stoffkante anliegt.
- 5.** Nähen Sie die Quiltblöcke zusammen



**Absteppen:**

- 1.** Setzen Sie den 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung ein.
- 2.** Aktivieren Sie das IDT-System.
- 3.** Wählen Sie einen Geradstich, 3fach-Geradstich oder den „handähnlichen“ Quiltstich.
- 4.** Legen Sie den Quilt unter den Nähfuß, sodass die Führung im Nahtschatten oder an der Kante des Stoffblocks liegt.
- 5.** Nähen Sie. Sie erhalten einen perfekten 1/4"-Abstand (6 mm) von jeder Stoffkante.

Der **Quilt- und Patchworkfuß 1/4 mit Kantenführung** ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

hobby 1020 , 1022 , 1030 , 1032 , 1040 , 1042

hobby 4240 , 4250 , 4260 , 4270

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229

stretch&jeans 6091

edition 130

tipmatic 1006 (0100A) , 1051

tipmatic 1151

tipmatic - strech&jenas - jeans&satin (610A) 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival  
135



---

tiptronic 1071

tiptronic 1171

tiptronic (623A) 6230 , 6232

selectronic - tiptronic (625A) 6250 , 6270

select 2.0 , 2.2

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle (20A) 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026 , 2027 , 2028 , 2029



---

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

performance 5.0 , 5.2

performance icon

creative 1371

creative 1467

creative 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550

creative 7560 , 7562



---

creative 7570

creative (21A) 2124 , 2134 , 2140 , 2144 , 2170

creative 1.5

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative expect 350

creative ambition 640

creative expression 750

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation



---

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary

quilt expression 4.0 , 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 720 , 720 Special Edition

quilt expression 725



---

ambition essential

ambition 1.0 , 1.5

ambition 155 Limited Edition

quilt ambition 2.0

ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

passport 2.0 , 3.0

smarter 130s , 140s , 150s , 160s

smarter 155 Limited Edition

smarter 260c

smarter 1100c pro

**( vorherige Teile Nr. 820 541-096 )**