



Schrägbandeinfasser für PFAFF (ABCDEFGHIKL)

Art. Nr.: 820 245-096 / 98-053 484-91

Schrägbandeinfasser (s. mehr Informationen)

34,95 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Schrägbandeinfasser

Das Einfassen mit Schrägband ist eine einfache Methode, um Stoffkanten ein glattes und sauberes Aussehen zu verleihen.

Sie benötigen dazu ein ungefalztes, 24 mm breites Schrägband.

- 1. Entfernen Sie den Nähfuß und setzen Sie den Schrägbandeinfasser ein.**
- 2. Schneiden Sie den Anfang des Schrägbands diagonal ab.**
- 3. Führen Sie das Band in die Spirale des Schrägbandeinfassers ein und ziehen Sie es nach hinten heraus.**
- 4. Stellen Sie den Schrägbandeinfasser und/oder die Nadelposition so ein, dass die Nadel 1 - 1,5 mm von der gefalteten Schrägbandkante entfernt einsticht.**
- 5. Steppen Sie etwa 25 mm auf dem Schrägband.**
- 6. Legen Sie dann die Schnittkante des einzufassenden Stoffs zwischen das Schrägband in den Schlitz des Schrägbandeinfassers. Das Schrägband legt sich während des Nähens automatisch um die Stoffkante.**

Tipp: Durch Zickzack- oder Zierstiche erhalten Sie einen zusätzlichen dekorativen Effekt.



Der Schrägband einfasser ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130

hobby 301 , 303 , 307 , 309

hobby 317 , 342 , 370 , 380

hobby 350 , 382 , 420 , 422

hobby 521 , 541 , 721 , 741

hobby 1020 , 1022 , 1030 , 1032 , 1040 , 1042

hobby 4220 , 4222 , 4224 , 4228

hobby 4240 , 4250 , 4260 , 4270

hobbymatic 800 , 801 , 802 , 803 , 806 , 807 , 808 , 809

hobbymatic (090A) 904 , 905 , 906 , 907 , 917 , 919 , 927 , 933 , 939 , 947 , 953

dualmatic 935 , 955

varimatic 876 , 984 , 895 , 899

varimatic (090A) 6085 , 6086 , 6087 , 6089

stretch&jeans 6091

tipmatic (0100A) 1006 , 1010 , 1011 , 1014 , 1015 , 1018 , 1019 , 1025 , 1027 , 1035

tipmatic - varimatic 1037 , 1045 , 1047 , 1051 , 1115 , 1119 , 1151

tiptronic 1029 , 1067 , 1069 , 1071

tiptronic 1171

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin (610A) 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135

tiptronic (623A) 6230 , 6232

selectronic - tiptronic (625A) 6250 , 6270

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529



select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

creative 1371

creative 1467 , 1469

creative 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550

creative 7560 , 7562

creative 7570

select 2.0 , 2.2

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary

creative 2124 , 2134

creative (21A) 2140 , 2144 , 2170

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle (20A) 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5



expression 150 Anniversary

quilt expression 4.0 , 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

quilt expression 720 , 720 Special Edition

performance 5.0 , 5.2

performance icon (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative 1.5

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative expect 350

creative ambition 640

creative performance

creative performance 950 (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative icon 2 (** nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

ambition essential

ambition 1.0 , 1.5

ambition 155 Limited Edition

quilt ambition 2.0



ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

smarter 130s , 140s , 150s , 160s

smarter 155 Limited Edition

smarter 260c

passport 2.0 , 3.0

smarter 1100c Pro

Familia-Serie 284 , 285

Familia-Serie 294 , 295 , 296 , 297

Familia-SerieFamilia-Serie 294-1 , 295-1 , 296-1 , 297-1

204 , 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 213

260 , 262 , 360 , 362

(vorherige Teile-Nr. 98-053 484-91)

(**nicht für hobby 1122 , 1132 und 1142**)