76185 Karlsruhe Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

service.de

Blindstichfuß für Singer Simple 3221, 3232

Art. Nr.: 006812008

Blindstichfuß (s. mehr Informationen)

6,95€

Sofort lieferbar



Blindstichfuß

Der Blindstichfuß eignet sich optimal zum Nähen von unsichtbaren Säumen und Kantenabschlüssen.

Die Naht ist von der rechten Stoffseite nicht sichtbar und macht somit das Nähen mit der Hand überflüssig.

Der Blindstichfuß ist passend für die Singer-Modelle:

Simple 3221

Simple 3232